

1、设置累计流量、瞬时流量

a) 高级设置-输入“5555”-确定-右上角第二个按钮“设置自定义瞬时流量”

b) 根据下图进行配置



c) 高级设置-输入“5555”-确定-右上角第二个按钮“设置自定义累计流量整数”

d) 如下图配置



备注: 截图中 Modbus 指令配置不要照抄, 具体设置以实际读取设备 modbus 地址为准。