

注意：单向开关可以用当前模式，如果是双向请用计划任务设置，如图所示



1. 设置为时间模式，如下图



2. 设置触发时间，如下图：

▼ 通道1

❖ 通道状态

停止

正向

❖ 控制方式

手动

时间

条件

❖ 正向时间

11:24

❖ 反向时间

11:23

❖ 条件节点

ysiot000000000000

❖ 条件参数

❖ 正向值

1

❖ 反向值

2

3. 条件控制为：设置正向值和反向值，默认是正向 1 反向 0，根据实际情况自行调整，如下图

✓ 通道1

❖ 通道状态

停止

正向

❖ 控制方式

手动

时间

条件

❖ 正向时间

11:24

❖ 反向时间

11:23

❖ 条件节点

ysiot000000000000

❖ 条件参数

❖ 正向值

1

❖ 反向值

2