

设备预警使用说明书

1、启动设备预警功能：

- a) 小程序“我的”->“预警设置”
- b) 扫码关注公众号，同时打开公众号推送开关




公众号推送



长按关注公众号

短信推送



2、基础功能-设备预警

- a) 在设备列表页面点击报警



- b) 进入告警规则配置



c) 点击“添加”按钮进行规则配置

编辑报警规则

规则信息

名称 测试

设备 环采DTU_CAT1

条件 +

属性	条件	阈值	操作
空气温度	小于	10	

条件类型 与 或

条件配置如下：



- i. 想设备现实 检测到空气温度在 10 度以下对我发送报警，如图所示选择属性选空气温度，比较选择小于，阈值填写 10.
- ii. 公众号报警如下：



- iii. 提示若想提示的更明确告警名称配置成“空气温度低于 10 度报警”，告警基础版配置教程完毕，请您自由发挥。

3、进阶功能-设备自动执行

- a) 在设备告警的基础下设置预警出发动作, 如我想空气温度低于 10 度时打开 led 屏, 并且预警取消的时候关闭 led 屏
- i. 配置预警触发动作 (根据提示填写属性值)



- ii. 配置清除预警动作 (温度大于 10 湿度预警取消时执行)

预警清除时动作

属性

LED控制



属性值

0

①关闭:0; 点亮:1;

清空配置

iii. 预警触发时动作和预警清除时动作，都是非必填的。根据现实场景应用性非常高。

1. 打开思维配置案列：

- a) 苗场在冬季时需要打开暖风机进行保温、同时还要还不能要求温度太高。
 - i. 我们可以针对空气温度，设置两条告警规则，当空气温度低于某个阈值时只配置触发动作打开暖风机，同理空气温度高于某个阈值时只配置触发动作关闭暖风机