


水肥机智能摄像头

专业使用手册



第一章 电子围栏功能

1.1 电子围栏设置

- 在设备界面左滑 → 点击"更多" → 选择"电子围栏"功能



图 1-1 电子围栏功能入口


- 在地图上点击设置标记点 (至少 3 个点形成封闭区域)
标记点显示为红色，形成完整区域后务必点击"确定围栏"

重要操作提示： 如需重新设置围栏，必须先点击"重设围栏"按钮清除原有设置



图 1-2 围栏绘制界面

3. 点击"导航"按钮，系统将调用手机默认导航软件引导至设备位置



腾讯地图

百度地图

高德地图

图 1-3 导航功能示意图

1.2 越界报警系统

当设备离开电子围栏区域时，系统将自动触发以下安全机制：



图 1-4 越界抓拍示例



图 1-5 微信报警通知

第二章 智能拍照功能

2.1 定时拍照设置

1. 点击"添加任务"按钮进入设置界面



图 2-1 定时任务设置

2. 配置执行参数：

- 拍照时间间隔
- 触发条件
- 保存路径

2.2 手动拍照功能




图 2-2 手动拍照操作界面

第三章 数据管理系统

3.1 拍照记录查询



图 3-1 拍照记录列表

3.2 设备轨迹追踪



图 3-2 设备移动轨迹图

系统使用注意事项：

1. 首次使用需通过微信公众号完成设备授权（路径：我的→预警设置）
2. 建议保持设备网络连接稳定（4G 信号强度≥3 格）
3. 每周至少检查 1 次系统更新